Beat-Sonic®

CROWN

170系用

6&4スピーカー専用

SLX-43AR/WD1/WD2/WD3取扱説明書

NO:000001

この度はサウンド・アダプター SLX-43AR/WD1/WD2/WD3 をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

適応車種	適応年式	車両形式
ロイヤル/アスリート	H11/9～H15/12	JZS171(W)/173(W)、JKS175、
エステート/アスリートエステート	H11/12～H19/6	GS171(W)

■本機の主な特徴

1. 純正のデッキをスピーカー出力付きの市販デッキに取り替えできます。
2. 純正スピーカーはそのまま使えます。

■注意事項

- ・アンプ内蔵デッキ専用です。
- ・必ず全ての端子を接続してください。
- ・純正オーディオパネルは何も表示されなくなります。
- ・純正ホルダー(L/R)の加工が必要です。
- ・リアシート、ステアリング、フロントパネルでのオーディオコントロールが効かなくなります。
- ・純正ハンズフリーは使用できなくなります。
- ・純正ETCは使用できなくなることがあります。

■仕様

※ 寸法：40×25×81.6(巾×高さ×奥行)　・重量：約150g(本体のみ)

■同梱品

※ アダプター本体、6ピンカプラー、パネル、ナット(6)、ホルダー(LR各1)、保証書、取扱説明書(本書)

■お取付け上の注意事項

禁止

※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと

注意

※ このアダプターの不当な取扱による不具合または不当な取付によって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了解ください。

(株)ビートソニック〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL 0561-75-1655 / 0561-74-5592　FAX 0561-74-5595
URL：http://www.beatsonic.co.jp

②アダプターの取付け

㊟必ず右に表示してあるすべての端子を接続してください。

⚠取付作業を行う前のご注意

※ 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
※ 取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

注意

※ 作業を行う前に必ず、純正デッキの動作確認を行ってから取付作業を開始してください。(純正デッキが正常に動作しない場合は、本機を取付けても正常に動作しません。)

①純正デッキの取外し方法

1. ギヤをローギヤにしてシフトノブパネルを外す。(フック4カ所)
※ギヤをP(パーキング)以外に入れるときは必ず車輪止めをしてください。

2. オーディオパネルを外す。(フック4ヶ所)

3. オーディオユニットを外す。(ボルト4カ所)

③新デッキへのホルダー取付

1. 新デッキにホルダー(L)(R)を新デッキに付属のネジで取付けます。(皿ネジ4ヶ所×2)

ホルダー(R)
皿ネジ(4)
皿ネジ(4)
ホルダー(L)

2. [3-1]でホルダーを取付けた新デッキと、インテグレーションコンピューターに純正ホルダー(L)(R)を付属のナットと純正ネジで取付けます。(ナット3ヶ所×2、ネジ2ヶ所×2)
※付け前に純正ホルダー(L)(R)内面の付属ホルダーに干渉する部分のボッチを削り取って下さい。

インテグレーションコンピューターと新デッキが干渉し純正ホルダーに取付かない場合

純正ホルダー(L)(R)のインテグレーションコンピューター位置決めボッチを削り落とし、穴(A,B)を下方に1～2mm削ってください。

3. [3-2]で組みつけた新デッキを車両に取付けて、パネルをはめ込みます。(ネジ×4)

④新デッキの動作確認

SLX-43AR 本体と新デッキを接続した時点でオーディオの全機能が動作するか確認してください。